

## Kuriérska služba 123-kuriér

### Správne balenie a zasielanie vzoriek

Obal musí byť dobrej kvality, dostatočne pevný, aby odolal otrasom a iným fyzikálnym vplyvom počas transportu. Musí byť zabalený a uzavretý tak, aby sa zabránilo akejkoľvek strate obsahu zásielky, ktorú by mohla spôsobiť bežná preprava (otrasy, zmeny teploty, vlhkosti a tlaku).

**Obal sa musí skladať z troch častí (trojobal) :**

- Primárna nádoba – skúmavky, eppendorfký, sklíčka a podobne
- Sekundárne balenie – ochranný obalový materiál
- Pevný vonkajší obal – škatuľa, obálka a podobne

### 1. Vnútorne balenie – primárna nádoba a sekundárne balenie

Primárne nádoby musia byť balené do sekundárnych tak, aby sa predišlo rozbitiu alebo vytečeniu obsahu do sekundárneho balenia. Sekundárne balenia musia byť vložené do vonkajšieho obalu a zaistené proti pohybu tlmiacim materiálom. Akékoľvek vytečenie materiálu nesmie narušiť integritu tlmiaceho materiálu a ani vonkajšieho obalu.

### 2. Vonkajší obal

Medzi sekundárnym a vonkajším obalom sa musí nachádzať zoznam tovaru, čo sa v zásielke nachádza.

**Ako vonkajší obal, prosíme, použite obaly našej spoločnosti (prípadne bublinkovú obálku). Prepravný list k zásielke bude mať kuriér so sebou.**



## Obalový materiál na vzorky vám radi pošleme zdarma.

Náš obalový materiál zahŕňa:

a. Ochranný obal na skúmavky a eppendorfky



b. Ochranný obal na tampóny



c. Nádoba na trus  
(vrátane vonkajšieho ochranného obalu)



d. Ochranný obal na sklíčka

